ご使用のま

ご飯の炊きかた

んなとき

メニュー集

MITSUBISHI

三菱圧力田 ジャー炊飯器 (家庭用)

形名

(1.0Lタイプ)

NJ-PE10

NJ-PE18

取扱説明書/メニュー集

加熱のしくみ

圧力・IHでおいしく炊飯します。

- 1.2気圧(約105℃)の圧力をかけて、 ねばり・つやのあるご飯に炊きあげます。
- IH (電磁加熱) は内なべ自体を発熱させるため、内なべをつつみこむように炊飯します。
- 沸騰しても火力を弱めずに、お米を対流 させながら、一粒一粒にしっかり熱を伝え ます。

•	・ご使用の前に、この「取扱説明書」をよくお読みに
	なり、正しく安全にお使いください。

- ●「保証書」は「お買上げ日・販売店名」などの記入 を確かめて、販売店からお受取りください。
- 「取扱説明書」と「保証書」は、大切に保存してく ださい。

この商品は日本国内専用で、外国では使用できません。 また、アフターサービスもできません。

This appliance is designed for use in Japan only and can not be used in any other country. □
No servicing is available outside of Japan.

-		10
十)		1
	-	

 ご飯の保温について・・・・・・・13 お米の種類別 炊くときのポイント・・・13 いろいろなご飯を炊く・・・・・・14 ・胚芽米・すし・おこわ・・炊込み・おかゆ 食べたい時刻を予約する・・・・・16 (予約1・予約2) 今から1~12時間後に炊きあげる・・・・17 (かんたん予約)
 お手入れ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
メニュー集もくじ ······ 27・メニュー···· 28 ● 仕様 ···· 裏表紙

● おいしいご飯を炊くには ………2● 安全のために必ずお守りください …4

● 各部のなまえとはたらき · · · · · · · · 6現在時刻の合わせかた · · · · · · · · · 7

おいしいご飯を炊くには

お米を正しくはかる!

P. 9

付属の2つの計量カップを、 お米の種類によって使い分ける

- 計量は付属の計量カップで 計量米びつでは、誤差が出ることがあります。
- ・「白米・発芽米・玄米 | →計量カップ
- ・「無洗米」→無洗米用計量カップ
- ・他のお米をはかるときは お米の種類別 炊くときのポイント P.13
- カップすりきり1杯で計量する



正しく水加減する!

正しい水位目盛で、水加減する


- お米の種類・カップ数・メニューに合った 水位目盛を選ぶ
- ◆炊きあがったご飯がお好みに合わないときは、さらに水量を加減する
 半目盛以内で加減してください。



お好みに合わせて、しっかり設定!

設定の組合わせで、お好みのご飯に炊きあげる

お買上げ時は、「お米の種類 **白米**」、「ご飯のかたさ **ふつう**」、「ご飯のねばり **もちもち**」に 設定されています。



安全のために必ずお守りください

■誤った取扱いをしたときに生じる危険と その程度を、次の区分で説明しています。

誤った取扱いをしたとき に、死亡や重傷に結びつ く可能性のあるもの。

誤った取扱いをしたとき に、傷害または家屋・家 財などの損害に結びつく もの。

■本文中や本体に使われている図記号の意味は、 次のとおりです。



禁止



水ぬれ 禁止

禁止

接触禁止

禁止 指示を 守る

ぬれ手



分解・修理・改造はしない

感電・発火・けがの原因。

*修理は、お買上げの販売店または 「三菱電機修理窓口・ご相談窓口」 にご相談ください。



分解禁止

吸・排気口やすき間に、 ピン・針金・金属物などの 異物を入れない

傷んだ電源コード・プラグや、

差込みのゆるいコンセントは

感雷・ショート・発火の原因。

電源コードを傷つけない

重いものをのせたり、無理に曲げた

り、束ねたり、引っ張ったり、加工した

りすると、破損して感電・発火の原因。

電源は交流100Vで定格15A

以上のコンセントを単独で使う

他の器具と併用したり、机や家具

のコンセント、延長コードを使うと

異常発熱して、発火・火災の原因。

電源プラグの刃、および刃の

感雷・けがの原因。

使わない



禁止

禁止

禁止

コンセントの

単独使用

ぬれた手で、電源プラグの 抜き差しはしない



感電の原因。

ぬれ手禁止

水につけたり、 水をかけたりしない




水ぬれ禁止

蒸気口や、その付近に

感電・ショートの原因。

手などを近づけない 蒸気にさわらない





接触禁止

やけどの原因。

お子さまだけで使わせない、 幼児の手の届くところで 使わない



禁止

やけど・感電・けがの原因。

やけど・けがの原因。

炊飯中は絶対にふたを 開けたり、持ち運びしない




禁止

電源プラグは根元まで 確実に差込む

取付面のほこりをとる

ほこりが付着していると、

火災の原因。





ほこりをとる

根元まで 差込む

⚠注意

使用中、使用直後 高温部に手を触れない カートリッジ・内なべ・放熱板など



接触禁止

次の場所では使わない

やけどの原因。

●不安定な場所や、 熱に弱い敷物の上 火災の原因。



水のかかるところや、火気の近く 感電・漏電の原因。

- 壁や家具の近く 変色・変形の原因。
- 吸・排気口をふさぐような所 、壁などから20cm以内、 、紙・布・ふきん・じゅうたんの上など 変色・変形・故障の原因。
- 直射日光のあたる所 変色・変形の原因。

*キッチン用収納棚などを使うときは、中に蒸気 がこもらないようにしてください。

製品を持ち運ぶときは、 フックボタンに触れない





使わない

つば部

専用の内なべ以外は 使わない

過熱・異常動作の原因。



電源コードを巻き取るときは 雷源プラグを持つ

電源プラグがあたってけがをするこ とを防ぐため。



電源プラグを持つ

電源プラグを持って抜く

電源コードを持って引き抜くと、感 電・ショート・発火の原因。



電源プラグを持つ

心臓用ペースメーカーを お使いの方は、本製品の使用に あたって医師とよく相談する 本製品の動作がペースメーカーに

影響を与えることがあるため。



お手入れは本体が 冷めてから行う

やけどを防ぐため。



本体を冷ます

使用時以外は、 電源プラグを抜く

絶縁劣化による感電・漏電火災を 防ぐため。

ふた

つば部が

パッキン

あたる部分



電源プラグを抜く

蒸気口をふきんなど

変形・変色・故障の原因。

故障や異常動作の原因。

でふさがない

空炊きはしない

お願い

磁気・電波に弱いものを近づけない

- 磁気カード(キャッシュカード、定期券など) ● 磁気テープ(カセットテープなど)
- ●無線機器(テレビ、ラジオ、電話など)

記憶が消えたり、雑音・異常動作の原因。

ブレーカーの違うコンセントにかえる

放熱板(フィルター・調圧穴・ 圧力調整弁・安全弁)の穴を ふさぐ恐れのあるものは 使わない

- アク取りシート・アルミホイル・落としぶ たなどを食品の上にのせて使わない
- 青菜など水に浮く食品を入れて加熱しな い(加熱後に入れる)

放熱板の穴をふさぐと圧力が異常に高まり、 変形・破損などの原因

故障・うまく炊けない・ふたが閉まらない原因。 放熱板(フィルター・調圧穴・ 圧力調整弁・安全弁) に異物が 付着したままで使わない

異物・米粒や水滴をつけたまま

付着していると圧力が異常に高まり、 変形・破損などの原因

*付着しているときは、取り除いて ください。 P.18



圧力調整弁

(ボール)

〈裏〉

炊飯しない

他の用途には 絶対に使わない ●重曹を使う料理


炊飯専用のため

- 多量の油を入れる 料理
- 豆類の料理 カレーやシチュー などのルーを用いて とろみをつける料理

ふきこぼれの原因

内なべに表示して ある ▽ここまで 線 以上の水を入れて

各部のなまえとはたらき



操作·表示部

つややか保温ランプ(橙)

切/つややか保温+-

- 保温をやめるときに押す
- 操作をまちがえたときに
- 保温をするときに押す

お米キーー

● お米の種類を選ぶ P.10~13 ·白米·無洗米·発芽米·玄米

ねばりキー ―

● ご飯のねばりを選ぶ P.10 ・もちもち ・しゃっきり

メニューキー

お米

ねばり

メニュー

切

つややか保温

● ご飯のかたさを選ぶ P.10

・ふつう・かため・やわらか

メニューを選ぶ P.14~15

炊込み・おかゆ

炊飯ランプ(赤) 炊飯/お急ぎキー

- 炊飯をはじめるとき に押す
- 2度押すと「お急ぎ」 で炊飯する (予熱が短縮される)

予約ランプ(緑) かんたん予約キー

- 予約するときに押す
- ·時刻で予約 P.16 ・1 時間単位で予約


P.17

時・分キー

● 時計・予約の時間を 合わせるときに押す

キーに凸マークが ついています

- 炊飯/お急ぎキー
- ━ 切/つややか保温キー



付属品

- しゃもじ(1コ)
- ●しゃもじ受け(1コ)





● 計量カップ (2コ)






無洗米用

● 取扱説明書/メニュー集 1部(本書)



現在時刻の合わせかた

- ●時計は室温の変化により、多少ずれることがあります。
- 時計は24時間表示です。(昼の12時は12:00、夜の12時は0:00)
- 炊飯・保温・予約中は合わせられません。





時または分を2回押す

1111

時刻表示が点滅

(時計合わせが可能な状態)





表示部

お急ぎ

MITSUBISHI

ふつう かため やわらか 炊込み おかゆ

かんたん予約12





炊飯

お急ぎ

2度押

かんたん

予約

時 分

- 時刻表示が点灯
- Oに戻ると「ピピッ」と鳴る ● 押し続けると早送りする
- 時刻を合わせたら、 セット完了

■電池の寿命は、約4~5 年です。(使用条件に より、異なります)

この時計は、

電源プラグを抜いても

内蔵の専用電池で

動いています。

- 電池が消耗してくると 電源プラグを抜いた とき、時計表示や予約 などの記憶が消えます。
- ●電池の交換は 電池は電気部品に固 定されていますので、 お買上げの販売店に ご休頼ください。(有料)

圧力で炊飯するため、PSマーク・SGマークを取得しています。

PSマーク


経済産業省が定めた「消 費生活用製品安全法」 の圧力がまの安全基準 に適合していることを 示します。




SGマーク

製品安全協会が定めた 認定基準に適合したこ とを示し、製品の欠陥 による人身事故の危害 防止とその救済の補償 をする表示です。

準備





カートリッジ

お手入れ P.19

はずしかた 引きあげてはずす。

取付けるときは、 向きを確認して

放熱板



押し込む。

お手入れ P.18

◆放熱板(フィルター・調圧穴・圧力調整弁・安全弁) に異物が付着していないか確認する。 /付着していると圧力が異常に高まり、変形・ 破損などの原因


- ・放熱板・内なべ外側・上枠・本体内側についた 水分・汚れ・米粒は、きれいにふきとる。
- ◆放熱板・フィルター・カートリッジを必ずつける。 (つけないと、ふきこぼれてやけどの原因)
- ●放熱板をつけないと、ふたが閉まりません。

内なべ

お手入れ P.18 内なべについて P.23

こびりつきを防ぐために「フッ素加工 | をしてい ます。フッ素加工はやわらかく、磨耗しやすいの で、取扱い上の注意をお守りください。

■はずしかた



取付けかた

本体の溝に差込む。

①放熱板のし↓た印を ②「カチッ」と音がする まで上側を押し込む





お米をはかる

付属の計量カップ(2コ)を、お米の種類に よって使いわける。

- 白米·発芽米·玄米
- →計量カップ (約180mL=約150g)



→無洗米用計量カップ (約170mL=約147g)



計量カップすりきり1杯で、約1合です

〇 良い例

× 悪い例





発芽米の おすすめ割合

白米 2合: 発芽米 1合

お米をとぐ

内なべを使う。 (内なべでお米がとげます)

- 白 米 →充分に洗米する /不充分だと、におい・` | 変色・こげの原因
- 無洗米 →軽くすすぐ(こげやすいため)
- 発芽米 →市販品のパッケージの 記載にしたがう
- 玄 米 →軽く洗う

水加減をする

米を水平にならし、お米の種類・ メニューに合った水位目盛で 水加減をする。

お米を水にひたさなくても、すぐに 炊けます。水にひたすと、やわらか めのご飯になります。

- 平らな場所で水加減してください。
- 50℃以上のお湯・pH9以上の アルカリ水での炊飯はしない。 (べちゃつき・黄変の原因)
- 水は 「▽ここまで | 線以上入れない。 (ふきこぼれの原因)

内なべを本体に入れ、 雷源プラグを差込む



● 電源プラグをコンセントに差込んだとき に、「パチッ」と火花がでることがありま すが、これはIH特有のもので、異常では ありません。



白米 (無洗米・発芽米) の目盛は両側にあります。

内なべに金ザル等を重ねてとがないでください。





玄米・すし

おかゆ・おこわ


水位目盛はめやすです


お米の種類・お好みに合わせ、水の量を 半目盛以内で加減してください。

お米の種類	水加減のめやす
胚芽米	目盛どおり
新 米	目盛より少なめ
古米·麦	目盛より多め

目盛より多めで炊飯する場合は、メニュー で「やわらか」を選んでください。

白米・無洗米を炊く






- ■お買上げ時の設定 お米 白米 、ご飯のかたさ ふつう、ご飯のねばり t5tb で炊くとき
- → 4 ですぐに炊飯できます(設定をかえる必要はありません)
- ■前回の設定で炊くとき →表示部の設定を確認してから 4 で炊飯する
- ■設定をかえて炊くとき →以下の手順で設定をかえて炊飯する
- ■炊飯中、やむを得ずふたを開けるとき → P.22

お米を選ぶ



押すごとにこが移動して表示





無洗米を炊くときは 無洗米を選ぶ



無洗米を炊くときは、炊く前に内なべ の底から軽くかき混ぜてください。

ご飯のかたさを選ぶ







かため

やわらか

おかゆ

炊込み P.15

ご飯のねばりを選ぶ

2種類から選ぶ

10

ねばり • もちもち・しゃっきりの

押すごとに表示がかわる



(ピピッ> もちもち (圧力あり) トしゃっきり (圧力なし)



できあがりまでの

時間のめやす

- 電圧100V、室温20℃、水温18℃、水加減は標準水位の場合。
- ■量、季節、室温、水温、水加減、電圧などにより、多少変わります。
- 「お急ぎ」では、約10分短くなります。

		もちもち	しゃっきり
白	ふつう	約43~50分	約44~50分
	かため	約40~46分	約42~47分
米	やわらか	約46~49分	約46~48分

		もちもち	しゃっきり
	ふつう	約43~51分	約44~49分
洗	かため	約41~47分	約43~48分
术	やわらか	約46~47分	約47~48分

炊飯する



ご飯のねばり t5tちのとき

- 炊飯ランプが 点灯して炊飯開始
- 「カチッ」音がしますが、 圧力調整弁を閉じた音です。
- むらしに入ると、 できあがり時間を 1分刻みで表示

'「プシュー」音がして蒸気が 多く出ます。圧力調整弁を 、開いた音です。

急いで炊きたいとき (お急ぎ)



- 予熱を短縮し、通常より約10分 早く炊きあげます。
- 炊飯容量は、仕様(裏表紙)を 参照してください。
- 少しかために炊きあがります。

ブザーが鳴ったらできあがり 炊きあがったらご飯をほぐす



- 炊飯ランプ消灯
- 自動的に保温になる (つややか保温ランプ点灯)
- 保温経過時間を表示

24時間以上保温しない でください。 ご飯の保温について

P.13

<表示例>保温表示



1時間単位で、24時間 まで表示。(1時間未満 は、0時間を表示) 24時間を過ぎると、 現在時刻を表示。

べちゃつきを防ぐために ご飯を底からほぐす

約15分以内にご飯をほぐし、 余分な水分を逃がす。




上枠、ふたパッキンにつゆがついて いたら、ふきとってください。


- ●選んだお米、ご飯のかたさ・ねばりの設定を記憶します。
 - 炊飯開始後の「ブーン」という音は、内部の熱を外に逃がすためのファンの音で、故障ではありません。
 - 軟飯・保温中の「チリチリ」「ジージー」等の音は、IH特有の通電音によるもので、故障ではありません。
- 使用中は、放熱板につゆが付着する場合があります。ご飯の乾燥を防ぐためで、異常ではありません。

ご飯の炊きかた

発芽米・玄米を炊く



■前回の設定で炊くとき →表示部の設定を確認して から3 で炊飯する



■炊飯中、やむを得ずふたを開けるとき → P.22

お米を選ぶ

お米 ● 発芽米、 または玄米を選ぶ

押すごとに ◯ が移動 して表示

白米 ▶無洗米 ▶ 発芽米 ▶ 玄米

白米に戻ると「ピピッ」と鳴る

押すごとにメニューがかわる

ご飯のかたさを 選ぶ



ふつう

かため

やわらか

おかゆ

炊込み P.15

炊飯する



● 炊飯ランプが 点灯して炊飯開始 「カチッ」音がしますが、 圧力調整弁を閉じた音です。

むらしに入ると、 できあがり時間を 1分刻みで表示

「プシュー」音がして蒸気が 多く出ます。圧力調整弁を 開いた音です。

急いで炊きたいとき (お急ぎ) 2回押す

- 予熱を短縮し、通常より約10分 早く炊きあげます。
- 炊飯容量は、仕様(裏表紙)を 参照してください。
- 少しかために炊きあがります。

約15分以内にご飯をほぐす。

上枠、ふたパッキンにつゆが

● 玄米の「お急ぎ」は選べません。

できあがり までの 時間のめやす

発芽米 約54~74分 約84~92分

- 電圧100V、室温20℃、水温18℃、水加減は標準水位の場合。
- ●量、季節、室温、水温、水加減、電圧などにより、多少変わります。

ブザーが鳴ったらできあがり

保温をやめて、電源プラグを抜く

保温はしないでください。 におい・変色の原因になります。



- ついていたらふきとる。 ● つややか保温ランプ消灯
- ●選んだお米の設定を記憶します。●ご飯のねばりは選べません●圧力をかけて炊飯します。

ご飯の保温について

ご飯が炊きあがると、自動的に保温になります



- つややか保温ランプ点灯
- 保温の経過時間を、1 時間単位で 24時間まで表示します。 (1時間未満は0時間を表示)
- ●24時間を超えると、現在時刻を表 示します。(保温は続けます)
- <現在時刻を表示したいときは> 一度保温をやめてから、再度保温 をしてください。

(保温経過時間は表示しません)

使用後は保温をやめて、 電源プラグを抜く





● つややか保温ランプ消灯

● 24時間以上の保温はしないでください。

(黄変・におい・パサつきの原因)

- ふたをきちんと閉めてください。(乾燥・変色の原因)
- しゃもじを入れたまま、保温しないでください。
- ●ご飯を入れたまま、保温を切らないでください。 (温度が下がり、つゆ・べとつき・においの原因)
- 少量のご飯は中央にまとめてください。 (少量は長時間保温するとパサついたり、ふやける原因)
- 次のものは保温しないでください。
- ・白米・無洗米以外のご飯や、調理したもの (炊込み・おかゆ・パエリアなど)
- ・冷えたご飯や、つぎたしたご飯
- ・よくとがないで炊いたご飯
- ·みそ汁·カレーなどの汁もの

炊くときのポイント

お米の種類別 炊くときのポイント

炊くお米

- 白米
- ■胚芽米 ■もち米
- ■5分づきよりも 白米に近い米

(白米)

お米)設定

- で炊く
- ●付属の計量カップ(約180mL)ではかる
- 充分に洗米する

■無洗米

無洗米


- で炊く
- ●付属の無洗米用計量カップ(約170mL)ではかる
- こげやすいため、軽くすすぐ
- 炊く前に、内なべの底から軽くかき混ぜる

- ■発芽米
- 発芽米 で炊く
- 付属の計量カップ(約180mL)ではかる
- おすすめの割合→白米 (無洗米) 2合:発芽米1合 予約はしない(腐敗・炊けない原因)
- 保温はしない(におい・変色の原因)
- 玄米
- ■5分づきよりも 玄米に近い米
- [玄米] で炊く
- 付属の計量カップ(約180mL)ではかる
- 軽く洗う
 - 保温はしない(におい・変色の原因)

- ■種類の違う米を 混ぜて炊くときは
- 麦を混ぜて炊くときは、水を(半目盛以内で)多めにしてください。
- 混ぜる量が多い方の設定で炊いてください(発芽米は除く)。 <例>白米2合と玄米1合を炊くとき➡〔白米〕で炊く
- 水に浮くような加工穀類を混ぜて炊くときは、よく混ぜてしばらく浸し、 加工穀類が沈んでから炊いてください。
- 市販品を使う場合は、パッケージの記載内容をめやすにしてください。

12

いろいろなご飯を炊く



■炊飯中、やむを得ずふたを 開けるとき → P.22

- ・胚芽米
- P.14 すし P.14
- ・おこわ
- ・炊込み
- P.14 P.15 P.15
- ・おかゆ

できあがりまでの時間のめやす

	すし	おこわ
白米	約42~49分	約40~45分
無洗米	約42~49分	
発芽米		
玄米		

	炊込み	おかゆ
白米	約49~59分	約57~59分
無洗米	約49~59分	約57~59分
発芽米	約67~93分	約77~79分
玄米	約105~110分	約100~115分

- 電圧100V、室温20℃、水温18℃、水加減 は標準水位の場合。
- 量、季節、室温、水温、水加減、電圧などに より、多少変わります。

胚芽米

炊きかたは「白米」と同じです。

P.10~11

- 水位目盛➡ 「白米」
- ★をとぐときは、あまり強くとがない。 (胚芽がとれてしまうため)
- ●保温はしないでください。 (におい・パサつきの原因)

すし

炊きかたは「白米・無洗米」と同じです。

P.10~11

● 水位目盛 → 「すし」

おこわ

炊きかたは「白米」と同じです。 で飯のねばりはいかがを選びます。

P.10~11

- 炊飯容量·水位日盛
- →1.0Lタイプは4カップ、1.8Lタイプは6カップまで ・水位日盛「おごわ」
- ●具は米の上にのせて炊いてください。 /米と具をかき混ぜたり、具の量が多い\ しと、うまく炊けない場合があります
- 予約はしないでください。
- ●保温はしないでください。 (におい・パサつきの原因)

炊込み

- 炊飯容量·水位目盛
 - 白米·無洗米
- →1.0Lタイプは3カップ、1.8Lタイプは6カップまで
- ・水位日盛 「白米 |
- 玄米
- →1.0Lタイプは2カップ、1.8Lタイプは4カップまで ·水位日盛 [玄米]
- ●具は米の上にのせて炊いてください。 / 米と具をかき混ぜたり、具の量が多い [\] しと、うまく炊けない場合があります
- 「お急ぎ」はできません。
- 予約はできません。
- で飯のねばりは選べません。
- ●圧力はかけずに炊飯します。

お米を選ぶ





炊込みを選ぶ



炊飯する



ブザーが鳴ったらできあがり

保温をやめて、 電源プラグを抜く



- つややか保温ランプ消灯 15分以内にご飯をほぐす
- 保温はしないでください。

におい・変色の原因になります。

おかゆ

- 炊飯容量·水位目盛
- →1.0Lタイプは1カップ、1.8Lタイプは1.5カップまで ・水位日盛「おかゆ」
- 具があるメニューのときは
- ・具は米の上にのせて炊いてください。 /米と具をかき混ぜたり、具の量が多い\ と、うまく炊けない場合があります
- ・七草がゆなど青菜を入れるときは、ゆでた 青菜を炊きあがったおかゆに加えてください。
- 予約はしないでください。
- で飯のねばりは選べません。
- ●圧力はかけずに炊飯します。
- 「おかゆ | 以外のメニューで炊かないで ください。(ふきこぼれの原因になります)

お米を選ぶ





おかゆを選ぶ




炊飯する



● 炊飯ランプが 点灯して炊飯開始

急いで炊きたいとき (お急ぎ)



●炊飯容量は、仕様(裏表紙)を参照 してください。

ブザーが鳴ったらできあがり

保温をやめて、 電源プラグを抜く



● つややか保温ランプ消灯 保温はしないでください。 おかゆがのり状になります。

予約して炊く

食べたい時刻を予約する

設定した時刻に自動的にご飯を炊きあげます。 2通りの予約時刻を記憶することができますので、朝食・夕食などで使いわけられます。

予約時刻を設定する

■現在時刻が合っているか確認してください。 時刻が合っていないときは P.7

予約1または予約2を選ぶ



押すごとにかわる

予約ランプ(緑)点灯

● 炊飯ランプ(赤) 点滅

お買上げ時の設定

予約1 → 5:00

予約2 ➡ 18:00

炊きあげる時刻を設定する



- ●押すごとに、1時間進む /0~23時間まで 時 ∖0に戻ると「ピピッ」と鳴るノ ●押し続けると、早送りする
- ●押すごとに、10分進む (0に戻ると「ピピッ」と鳴る)
 - ●押し続けると、早送りする
- 時刻表示は 24時間表示です。
- ·昼の12時**→ /2:00**
- ·夜の12時**→ ?????**

ふつう かため やわらか 炊込み おかゆ

午前7:30に炊きあげるとき

<表示例>

<表示例>

予約1に設定するとき

ふつう かため やわらか 炊込み おかゆ

を押す

- 炊飯ランプ(赤)消灯 (予約完了)
- 予約時刻が記憶される

お米・メニューをかえたいときは



を押す前に選んでください。

● 予約中は、現在時刻を表示しません。

<表示例> 予約1に設定

前回設定した予約時刻で炊く

予約1または予約2を選ぶ

● 予約ランプ(緑)点灯

●炊飯ランプ(赤)点滅

●前回予約した時刻を表示

設定してある予約時刻を呼び出して予約します。

してある 時刻を表示



を押す

● 炊飯ランプ (赤) 消灯 (予約完了)

予約時刻をかえたいときは



を押す(予約ランプ(緑)消灯)

2 予約時刻を設定し直す P.16

予約を解除するときは



を押す(予約ランプ(緑)消灯)

今から1~12時間後に


炊きあげる(かんたん予約)

1時間単位で予約できます。

かんたん予約を選ぶ









押すごとに、 1~12時間にかわる (1時間に戻ると「ピピッ」と鳴る)

<表示例>

3時間後に 炊きあげる 上き



次の設定では「1時間後」は選べません。 (炊飯時間が長いため)





を押す

- 炊飯ランプ(赤) 消灯 (予約完了)
- できあがり時刻を表示

<表示例> できあがり 時刻を表示



- ●現在時刻は正しくセットしてください。 (ずれていると、予約時刻に炊きあがりません)
- 夏場の予約は、12時間以内にしてください。 (長時間ひたすと水が腐敗しやすく、においが出る原因)
- 次のとき、予約はできません。 ・炊込み・炊飯中・保温中
- 1~2時間に満たない時間で予約した場合は、 すぐに炊飯を始めます。 (時間はメニューにより異なります)
- おこわなど、具や調味料の入るものでは 使わないでください。 調味料の沈澱や具のいたみなどで、

うまく炊けない原因

電源プラグを抜き、本体が冷めてから行ってください。

■ダイレクト

センサー

かたくしぼった


布でふく

炊飯したあとに毎回行う

■放熱板

'フィルター・調圧穴・圧力調整弁・安全弁\ ・負圧パッキン・ふたパッキン

台所用中性洗剤とスポンジで洗い、 よく水洗いする フィルター・調圧穴・圧力調整弁・安全弁に異物が 付着していないか確認する 付着しているときは、竹串やようじで取り除く 〈表〉 〈裏〉 圧力調整弁



調圧穴

ふたパッキン

引っ張らない



(ボール)

動くことを確認する 負圧パッキン

はずしかた·取付けかた P.8

■内なべ ■しゃもじ

冷めてからお手入れする 台所用中性洗剤とスポンジで洗い、 よく水洗いする *ナイロン面では洗わない

内なべについて P.23

本体のにおいが気になるとき

(においによっては、完全にとれないものもあります。)

1 内なべに2 設定を 1/3まで 水を入れ、

に閉める

「お米白米」

「かたさふつう」 ふたを確実 「ねばりしゃきり」

にする P. 10

3 沸とう させる

約15分間 沸とうさせる

6本体が冷めたら、 ⁴沸とうを やめる 内なべ・放熱板・ カートリッジを 切 取出して洗う

かたくしぼった布でふく

2回押す

押す

底センサー

■蒸気□

布でふく

放熱板・カート

リッジをはずし、

かたくしぼった

■ト枠

● 次のものは使わない 傷・腐食・変色・ヒビ の原因

- ●台所用中性洗剤以外の洗剤
- ベンジン・漂白剤・シンナー・アルコール
- クレンザー
- スチールタワシ・タワシ・スポンジのナイロン面・ナイロンネット付きスポンジ

●本体の丸洗いはしない(故障の原因)

カートリッジ

水洗いし、水気をふきとる

の固いものでこすらない (傷の原因)

おいしさを保つため、よく 洗ってください。

*スポンジのナイロン面など

はずしかた

- ①本体からカートリッジを 引きあげてはずす
- 2カートリッジを開ける

ロックをはずす



3カートリッジパッキンを はずす



取付けかた

①カートリッジパッキンを つけて、ロックを確実に 閉める



②カートリッジにブッシュ がついていることを 確認し、本体に取付ける





汚れが気になるとき

■本体

かたくしぼった布でふく

底センサー

こびりついた汚れは、 細かいサンドペーパー (400番程度)でみがき、 かたくしぼった布でふく

■しゃもじ受け ■計量カップ(2コ)

台所用中性洗剤とスポンジで洗い、水洗いする *ナイロン面では洗わない







こんなとき

こんなとき

炊飯がうまくできないとき

	こんなとき	調べるところ 参照 ページ
	● ご飯が やわらかすぎる かたすぎる	 ● カートリッジ・ブッシュをつけて炊飯しましたか。 ● 米・水の量を正しくはかりましたか。 (無洗米は、無洗米用計量カップを使う) ●内なべを水平にして水加減しましたか。 ● お米の種類・メニューに合った水位目盛で水加減しましたか。 ● お米の種類・メニューを正しく選びましたか。 (「お急ぎ」「無洗米」では、かために炊きあがります) ● お好みのご飯に炊けないときは P.8·19 P.9 P.9 P.9 P.9 P.9 P.9 P.10~15 P.10~15 P.2
	炊きあがりの ご飯の中央が くぼんで見える	● IH特有の炊きかたによるもので、異常ではありません。 (なべ自体が発熱し、ご飯をつつみ込むようにして炊きあげる ため、内なべのまわりのご飯が盛り上がった炊きあがりになる 場合があります)
炊飯	おこげができる	〈次のようなとき、おこげができます〉 ・玄米以外のお米を、「玄米」で炊飯した。 ・とぎかたが不充分。 ・お米を長時間水にひたした。また、長時間の予約をした。 ・胚芽米を炊飯した。 ・「炊込み」で炊飯した。 ・内なべの外側・本体・底センサーに米粒などの異物がついている。 ●お米の種類・メニューを正しく選びましたか。 P.10~15 ●無洗米を炊飯すると、底にこげ色がつくことがありますが、 異常ではありません。(無洗米は軽くすすぐことをおすすめします) ●炊飯量によっては、底にこげ色がつくことがありますが、 異常ではありません。
	ふきこぼれる	 カートリッジ・ブッシュを正しくつけていますか。 内なべのふちとふたパッキンの間に、米粒などの異物がはさまっていませんか。 水の量が多すぎませんか。 (内なべの水位目盛より、水の量が半目盛以上多い場合、ふきこぼれることがあります。) 最大炊飯量より多く炊飯していませんか。 放熱板(フィルター・調圧穴・圧力調整弁・安全弁)に異物が付着していませんか。→取り除く。
	無洗米	●「無洗米」以外のお米の種類で炊飯しませんでしたか。 P.10~11
	おかゆ	● 「おかゆ」以外のメニューで炊飯しませんでしたか。 P.15
	 炊込みが よく炊けない 	 ● 具と米をかき混ぜてから炊いていませんか。 ● 調味料をよく溶かしましたか。 ● 具の量がメニュー集より多すぎませんか。 ● 水の量が少なくありませんか。 ● 最大炊飯量より多く炊飯していませんか。 裏表紙
	● ご飯に薄い膜ができる	● オブラート状の薄い膜は、米のうまみ成分が溶けて乾燥した ものです。

	こんゆここ	別へるところ	ページ
\equiv			
	● ご飯がにおう、芸亦する	●ご飯を、24時間以上保温していませんか。●ふたを確実に閉めましたか。	P.13
	黄変する、 かたくなる	あったとことできることがもカートリッジ・ブッシュを正しくつけていますか。	P.8·19
	17.15/40	しゃもじを入れたまま保温していませんか。	P.13
保		● 冷えたご飯を保温しませんでしたか。	P.13
IVN		● 保温中のご飯に、冷えたご飯をつぎたしませんでしたか。	P.13
		● とぎかたが不充分ではありませんか。	P.9
		●夏場に長時間の予約をしていませんか。	
温		● 内なべのふちとふたパッキンの間に、米粒などの異物が	
二		はさまっていませんか。	
		● 内なべ・放熱板・カートリッジを、毎回お手入れして	P.18~19
		いますか。	
		● 放熱板など、本体に炊込みご飯などのにおいがついて	P.18
		いませんか。	

こんなとき

停電したとき(電源プラグを抜いたときも同じです)

■炊飯中

復帰後、

炊飯を続けます。

てんカンキ

■予約中 復帰後、

停電時間が長いと、炊飯がうまくできないことがあります。

予約どおりに炊きあがります。

■保温中 復帰後、

掴ベスレアス

保温を続けます。

停電時間が長く、ご飯が冷めてしまっ たら、自動的に保温をやめます。

こんなとき

消耗品

内なべ・放熱板・フィルター・ふたパッキン・カートリッジ・カートリッジパッキン・ブッシュは消耗品です。 汚れ・においがひどくなったとき、破損・紛失したときは、お近くの三菱電機製品取扱店でご注文ください。

こんなとき

故障かな?と思ったら

修理などを依頼する前に、取扱説明書をよくお読みの上、次の点をお調べください。

_					
	こんなとき	調べるところ	参照 ページ		
炊	●ご飯が炊けない●時間が長くかかる●予約した時間に 炊けない	 使職 を押し忘れていませんか。 現在時刻は合っていますか。 予約時刻は正しく設定されていますか。(24時間表示) 最大炊飯量より多く炊飯していませんか。 炊飯中に停電しませんでしたか。 	P.7 裏表紙 P.21		
飯	蒸気がもれる	 • 放熱板 (フィルター・調圧穴・圧力調整弁・安全弁)、 ふたパッキンに異物が付着していませんか。 →取り除く。 • ふたパッキン、カートリッジパッキンが変形していませんか。 →お買上げの販売店で交換してください。(有料) 	P.18		
	本体とふたのすきまが大きい	 ● 炊飯中は、圧力により、すきまが少し広がります。 異常ではありません。			
上村	枠につゆが落ちる	● 異常ではありません。ふきとってください。			
ふたが閉まらない		圧力式のため、密閉度が高くなっているので閉まりにくく感じる場合があります。上枠に米粒などの異物が付着していませんか。 →取り除く放熱板をつけ忘れていませんか。 →放熱板を取付ける。	。 P.8		
ふたが開かない		● 圧力炊飯中は圧力がかかっているので開きません。 やむを得ずふたを開けるときは (変) を押して5分以上放置 圧力が抜けてから開けてください。(蒸気口から蒸気が勢いる 出ますので、やけどに注意してください。)			
音がする	炊飯や保温中に 音がする	 「カチッ」・・・圧力調整弁を閉じた音です。 「ブーン」・・・内部の熱を外へ逃がすためのファンの音です。 「チリチリ」「ジー」・・・IH特有の通電音です。故障ではありません 「グツグツ」「シュー」・・・おいしく炊くために、強火で沸とうしている音です。 「プシュー」・・・圧力調整弁を開いた音です。 			
	次版 を押して、しばらく するとブザーが鳴る	◆本体に内なべがセットされていますか。→内なべをセットする。			
ランプが点滅し、 キーを受けつけない		● 店頭展示用 (デモ) モードになっています。 <直しかた> お米 と ねばり を同時に押したまま、 電源プラグをコンセントに入れる			
+-	ーを受けつけない	 炊飯・保温・予約中ではありませんか。 炊飯・保温・予約中は、 「発芽米」「玄米」「炊込み」「おかゆ」のねばりは選べません。 			

こんなとき		参照 ページ
液晶表示が消える	●内蔵電池が消耗しています。電源プラグを差込めば、 炊飯・保温はできます。また、毎回、現在時刻を合わせれば予約もできます。	P.7
電源プラグを差込んだ とき、火花が出る	◆本体内部の電気部品に充電するための電気が流れるためです。異常ではありません。	

*誤って本体を落下させたり、本体の一部に割れ・ゆるみ・がたつきが生じたとき、水や米などを本 体に直接入れてしまったときは、使用を中止しお買上げの販売店に点検・修理を依頼してください。

以上のことをお調べになり、それでも不具合があるときは使用を中止し、必ず電源プラグを抜いて ください。故障の状況と表示部の英数字(*R1、R2、E0、E1、E2、E3、E5、E6、E1、E8、F4、F6、F8*)を、 お買上げの販売店にご連絡ください。

こんなとき

内なべについて

台所用洗剤とやわらかいスポンジで洗い、よく水洗いしてください。

● フッ素加工をしてあります。

フッ素に傷がつくとはがれやすくなります。 また、塩分や酢がフッ素膜から浸透すると、 腐食・さびが発生しやすくなります。

フッ素樹脂や素地は、食品衛生法に 適合した材質です。はがれても、性能 や人体に害はありません。


- 長い間使用すると、内なべの内側・外側に色 ムラが発生する場合がありますが、性能面・ 衛生面への影響はありません。
- ◆次のようなことが気になるときは、三菱電機 製品取扱店でご購入できます。
- ·ご飯のこびりつきなどが気になる
- 内なべが変形した
- ・フッ素加工が傷んだ

次のことをお守りください


- ザルを重ねて米をとがない・ 水切りをしない。
- ●米を内なべに移すときに ザル等をあてない。
- しゃもじについたご飯粒を ふちに押し当てて取らない。ふちのフッ素



が傷みます



- かたいものを使わない。 (金属製のしゃもじ・泡立て器・陶器など)
- ●スプーンや食器類を入れて、洗いおけがわりに 使用しない。



- (酢や食塩を入れて炊いたり、内なべの中で 酢めしをつくると、フッ素が傷みやすくなった り、腐食・さびの原因)
- クレンザー・タワシ類・スポンジの ナイロン面・ナイロンネット付き スポンジで洗わない。 ナイロン面 -



傷みます

こん なと き

保証とアフターサービス

■保証書(別添付)

- ●保証書は、必ず「お買上げ日・販売店名」などの記入 をお確かめのうえ、販売店からお受取りください。
- ●内容をよくお読みのあと、大切に保管してください。

保証期間

お買上げ日から1年間です

■補修用性能部品の保有期間

- ●当社は、このジャー炊飯器の補修用性能部品を製造 打切り後6年保有しています。
- ●補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するた めに必要な部品です。

■ご不明な点や修理に関するご相談は

●お買上げの販売店かお近くの「三菱電機 修理窓口・ ご相談窓口! (右一覧表) にご相談ください。

■修理を依頼されるときは

- ●「炊飯がうまくできないとき」(20~21ページ)と 「故障かな?と思ったら」(22~23ページ)にしたが ってお調べください。
- ●なお、不具合があるときは、必ず電源プラグを抜い てから、お買上げの販売店にご連絡ください。

●保証期間中は

商品と保証書をご持参のうえ、お買上げの販売店に 依頼してください。

- 保証期間が過ぎているときは 修理すれば使用できる場合には、ご希望により修理 させていただきます。
- ●修理料金は

技術料+部品代などで構成されています。

●修理部品は

部品共用化のため、色等を変更する場合があります。

ご連絡いただきたい内容

1. 品 名 三菱圧力田ジャー炊飯器

2. 形 名 NJ-

3. お買上げ日 年 月


4. 故障の状況 (できるだけ具体的に)

三菱電機 修理窓口・ご相談窓口のご案内 (家雷品)

修理・取扱いのご相談は

まずお買上げの販売店へ

転居や贈答品などでお買上げの販売店へ ご依頼できない場合は





■お問合せ窓口におけるお客様の個人情 報のお取り扱いについて

三菱電機株式会社は、お客様からご提供いただきまし た個人情報は、下記のとおり、お取り扱いします。

- 1.お問合わせ(ご依頼)いただいた修理・保守・工事お よび製品のお取り扱いに関連してお客様よりご提供い ただいた個人情報は、本目的並びに製品品質・サービ ス品質の改善・製品情報のお知らせに利用します。
- 2.上記利用目的のために、お問合わせ(ご依頼)内容の 記録を残すことがあります。
- 3.あらかじめお客様からご了解をいただいている場合及 び下記の場合を除き、当社以外の第三者に個人情報を 提供・開示する事はありません。
 - ①上記利用目的のために、弊社グループ会社・協力 会社などに業務委託する場合。
 - ②法令等の定める規定に基づく場合。
- 4.個人情報に関するご相談は、お問合せをいただきまし た窓口にご連絡ください。

電話受付:365日24時間

北海道地区

幌 (011) 890-7520

||| (0166) 26-5580

見 (0157) 25-7045

路 (0154) 24-1355 釧路市喜多町 2-25

広 (0155) 35-3111

苫小牧 (0144) 55-1114 苫小牧市明野新町 2-1-18

樽 (0134) 33-3380 小樽市緑 2-28-22

館 (0138) 49-0345 、 函館市西桔梗町 589-57

K05A

修理窓口 電話受付:365日24時間

東北地区

森 (017) 773-8381 青森市大字野木字野尻 37-18

前 (0172) 32-6535 弘前市大字青山 4-20-3

= (0178) 28-8544 八戸市大字長苗代字下亀子谷地 6-8

沢 (0197) 25-4511 水沢市知町 2-3

(022) 238-1773 . 仙台市若林区大和町2-18-23

巻 (0225) 95-9111 石巻市門脇字四番谷地 16-268

JII (0229) 24-3595

H (018) 865-4471 秋田市八橋三和町 19-36

(0182) 32-1785 横手市卸町 3-2

館 (0186) 42-2781 大館市餅田 2-5-44 **(019)** 637-7454 形 (023) 624-0018

山形市大野目 2-1-21 **(0235) 24-6161**

(024) 959-6543

郡山市喜久田町卸 1-76-1 気仙沼 (0226) 23-8485 **津 (0242) 27-4426** 会津若松市天寧寺町 3-7 気仙沼市田中前 2-9-2

> **III** (0244) 24-2842 原町市桜井町 1-173

いわき (0246) 26-1822

大阪府・奈良県・和歌山県・兵庫県

京都府・滋賀県・愛知県・三重県・岐阜県

関西・東海・北陸・中国・四国地区

静岡県・長野県(飯田地区)・石川県

富山県・福井県・広島県・山口県・島根県

鳥取県・岡山県・香川県・徳島県・高知県 愛媛県

フロントセンター関西

大阪市北区大淀中 1-4-13

フリーダイヤル

200120-56-8634

通常電話番号 (携帯電話対応)

(06) 6454-3901

(06) 6454-3900

関東・甲信越地区

東京都・神奈川県・千葉県

茨城県・埼玉県・栃木県・群馬県

山梨県・長野県(飯田地区除く)・新潟県

フロントセンター東京

東京都世田谷区池尻 3-10-3

フリーダイヤル **മ്മ**0120-56-8634

通常電話番号(携帯電話対応)

(03) 3424-1111

(03) 3424-1115

九州地区

(092) 412-5333

北九州 (093) 653-1231

佐 賀・

久留米 (0942) 45-2661 久留米市東合川新町 7-20

津 (0955) 72-1337

崎 (095) 834-1116 長崎市丸尾町 4-4

佐世保 (0956) 30-7740

北九州市八幡東区昭和 2-5-25

本 (096) 380-0211

八 代 (0965) 33-5173

大 分 (097) 558-8803

(0985) 56-4900 宮崎市大字赤江字飛江田150-

(0982) 21-3540

(099) 260-2421

(098) 898-3333

ご相談窓口

当社家電品の購入・取扱い方法・その他ご不明な点は

三菱電機お客さま相談センター

〒154-0001 東京都世田谷区池尻 3-10-3

受付時間 365日 24時間

[0120-139-365(無料) ■通常電話番号 (携帯電話対応) 03-3414-9655 ■FAX 03-3413-4049

> 日 9:00~19:00 土・日・祝 9:00~17:00 上記以外の時間は受付のみ可能です。

■全国どこからでも おかけいただけるフリーコール

●所在地、電話番号などについては変更になることがありますので、あらかじめご了承願います。

K05A

24

「メニュー集

おいしいご飯を食べたい!

昔からおいしいご飯の炊き方を表現するために、言い伝えられてきた言葉に、「はじめチョロチョロ、中パッパ、ブツブツ言うころ火を引いて、赤子泣いてもふたとるな」があります。

これは、「はじめはゆっくり加熱して、次に強火。水が無くなりブツブツ言う頃に加熱をやめ、ふたを開けずに充分蒸らす」という意味。母から子へと伝えられて来たおいしいご飯の炊きかたも、いまではジャー炊飯器のマイコンに記憶され、このIHジャー炊飯器にもしっかりと伝えられています。

そんな炊飯器を使っても、よりおいしいで飯を食べるためのいくつかのポイントがあります。

1 自分に合ったお米を、1~2ヶ月で使いきる量で買う

- 米袋に表示された、品種、産地、収穫年度、 精米年月をチェック。好みの品種で、精米年 月の新しいものを選び、精米されてから夏は 1ヶ月、夏以外でも2ヶ月以内に使いきるようにしましょう。
- ●購入したお米は長期間保存すると、質が低下 します。保管は風通しのよい、涼しい場所に しましょう。

お米は付属のカップで正確に計る

● 付属の計量カップはすりきり 1 カップが約 180mL(1合)。一般の料理に使われる計量 カップ(200mL)とは違います。必ず、付属 の計量カップで正確に計りましょう。(無洗米は無洗米用計量カップを使います。)

3 お米をよくとぐ (無洗米は軽くすすぐことを) おすすめします。

●必ず水でとぎます。最初はたっぷりの水でさっとかき混ぜ、すぐ水を捨てます。次に米と米をこするように、「といでは水を入れてすすぐ」を水のにごりがなくなるまで繰り返します。水が透明になったら、ザルに上げて30分おいて炊くのがベターですが、洗ってすぐ炊いても、上手に炊けます。

✓ 水加減を正確にする

- 内なべを水平にし、メニューに合った水位 目盛線のお米のカップ数に合わせます。水 位目盛は目安です。お米の種類やお好みに よって、水加減を半目盛まで調整できます。
- また、お湯(50℃以上)を入れてはダメ。お 米にきちんと吸水されず、芯のあるべちゃ っとしたご飯になってしまいます。

5 炊飯器は平らな場所に置き、なべ底の 汚れや水分を拭いて内なべをセット

- 炊きムラをなくすためにも、炊飯器は平ら な場所に置いてください。
- ●また、内なべを本体にセットするとき、なべ底の汚れや水分は必ず拭き取ります。本体に内蔵されているセンサーが正確に働くようにするためです。

6 炊き上がったら、ご飯をほぐす

- ●炊き上がったら、約15分以内にご飯をほぐします。底からすくい上げるように全体をほぐし、余分な水分を逃がします。そのままにしておくと、べたつきの原因になります。
- ●また、放熱板に付いている水滴も、拭き取っておきましょう。

- 保温の場合、中央に寄せる

- ●パサつきを押さえるために、ご飯は中央に 寄せて保温します。
- ◆それでも、長時間保温すると、パサついたり、ふやけたりすることがあるので、早めに食べきりましょう。

8 少ない量の保温はさける

◆やはり、ご飯は炊きたてがおいしいもの。 特に少量のときは、保温はせずに冷凍にして、電子レンジなどであたため直すとおいしく食べられます。



おいしいごはんのレシピ



もくじ

ページ

白 米	おにぎり アラカルト 大根葉とごまのおにぎり/ツナマヨネーズおにぎり ************************************	
す し	すしめし作りのコツ	30
炊込み	炊込みご飯のコツ 五目 (かやく) ご飯 たけのこご飯 / トマトライス / 栗ご飯 鯛めし / さつまいもご飯 / 鮭の缶詰ご飯 あさりめし / ひじきの五目煮ご飯	32 33 34
おこわ	赤飯/黄飯/中国風おこわ	
玄 米	玄米ご飯/玄米あずきご飯/玄米のサラダ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	38
おかゆ	白がゆ	39

- ●料理の写真は、材料、鮮度、写真写りなどにより、実際のできあがりと異なることがあります。なお、カロリーはおよその計算値です。
- ●カップは付属の計量カップ(1カップ約180mL)を使っています。 無洗米は、無洗米用計量カップ(1カップ約170mL)を使います。 大さじ1=15mL、小さじ1=5mLです(1mL=1cc)
- ●特に記載の無いものは

 ねばり

 しちもちを基準にしています。

ニュー集

おにぎり ア<mark>ラカル</mark>ト

ONIGIRI A LA CARTE

焼おにぎり



			_
1	材料	(4個分)	١
I	ご飯	400g	
t- tr .	{ しょうゆ ·······大さじ2 みりん ·······小さじ2		
I	/6 10	しみりん小さじ2	
١	サラ	ダ油····································	

- ●ご飯で三角のおにぎりを4個作る。 表面が乾くまで15分ほどおく。(焼いたとき形がくずれない)
- ②焼き網を強火で熱し、網にサラダ油を薄くぬる。中火にし、おにぎりを並べる。焦がさないように、薄く焼き色がつくまで2~3分焼く。
- ③おにぎりの上面に、刷毛でたれを薄くぬる。裏返してさっとあぶる程度に焼く。反対側にもたれをぬり、再び裏返して焼く。
- 4ぬっては返して焼くを2~3回繰り返し、香ばしい焼き色になったら出来上がり。

しば漬けおにぎり

メニュー ◆ふつう カロリー ◆1個分約155kcal



材料(4個分)	
ご飯	·····400g
しば漬け	30g
黒いりごま	······適量
ゆかり	適量

- しば漬けはみじん切りにする。
- ②ご飯にしば漬け、ゆかり、ごまを加えて混ぜる。1/4量ずつ茶碗に取り、 三角のおにぎりを作る。

大根葉とごまのおにぎり

メニュー ◆ふつう



材料	(4個分)
ご飯	400g
大根	の葉
白い	りごま大さじ1
しょ	うがのみじん切り小1片
塩 "	適量

- ●大根の葉は、塩少々を入れた熱湯でさっとゆで、水にとってさます。水気を絞ってみじん切りにし、塩少々をふる。
- ②ご飯に大根の葉 ごまの1/2量(大さじ½)、しょうがのみじん切りを加えて混ぜる。
- 1/4量ずつ茶わんに取り、平たい円形のおにぎりを作る。仕上げに残りのごまをふる。

鮭おにぎり



材料	(4個:	分)
ご飯		400g
	. ,	小1切れ
梅干	し その葉	1個
	ての呆りごま	
П	,, , ,	Xeor

- ●鮭は両面を焼き、骨と皮を取って身をほぐしそぼろ状にする。
- ②梅干しは種を取って包丁でたたき、 青じそはみじん切りにする。ごまは 粗くする。
- 3ご飯に●2を加えて混ぜる。1/4量ずつ茶わんに取り、三角のおにぎりを作る。

ツナマヨネーズおにぎり



	-
材料(4個分)	
ご飯	400g
ツナ缶(90g入り)······	
きゅうり	
O1)	
マヨネーズ	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
塩・こしょう	各適量

- サナは缶汁をきってほぐす。きゅうりは、長さ1㎝のせん切りにして、塩で少々もみ、水気を切る。のりは4等分に切る。
- ボウルにツナ、きゅうり、マヨネーズ、こしょうを入れてよく混ぜる。
- ③ご飯を1/4量ずつ茶わんに取る。手に水と塩を少々つけ、②を具にして三角のおにぎりを作り、のりを巻く。

お<mark>茶漬</mark>け アラカルト

穴子茶漬け

メニュー ◆ふつう カロリー ◆1人分約318kcal

材料(1人分)	
ご飯1杯	
焼き穴子大½切れ	
わさび適量	
焼きのり(細かいせん切り)適量	
せん茶適量	ļ

- ①焼き穴子は1cmの長さに切る。
- ②ご飯を少なめに盛り、穴子を並べ、のり、わさびを添えて、熱湯でたてたせん茶をかける。

えび茶漬け

メニュー ◆ふつう カロリー ◆1人分約338kcal


材料(1人分)
ご飯1杯
殻付きえび小4尾
小麦粉
揚げ油適量
┌しょうゆ大さじ1
A 砂糖大さじ½
A)酒大さじ½
└ 水大さじ1
長ねぎ
、ウーロン茶 ·······150 mL

- ●えびは背に切れ目を入れ、ワタを抜き、全体に小麦粉をまぶす。
- ②フライパンに深さ2cmくらいに油 を入れて熱し、①を揚げる。
- ❸カリッと揚がったら、ボウルに入れ、Aをふりいれてあえる。
- 4ご飯を少なめに盛り、せん切り にした長ねぎをのせ、沸騰した ウーロン茶をそそぐ。



鯛茶漬け

メニュー ◆ふつう カロリー ◆1人分約325kcal



- ●Aを煮つめて冷まし、鯛の刺し 身を4~5分ひたす。
- ②ご飯を少なめに盛り、鯛を並べ、 熱湯でたてたせん茶をかける。
- ③ふたをして小皿に白いりごま、 わさび、焼きのりをそえる。

●酢………上質の醸造米酢を使うといっそうおいしく仕上がります。

●だし………関東式は水と少量の酒で炊きあげます。 関西式は昆布だしで炊きあげます。

• 合わせ酢……まぐろなど刺身を使うものは甘さを抑えて下記のすしめしより砂糖を少なめにします。

- 合わせ酢を混ぜるとき
- ・ご飯が熱いうちに混ぜます。味がしみこみやすくなります。
- うちわであおいで急激にさますとつやがよくなります。
- ・ご飯は粘りを出さないよう、しゃもじをたてて切るように混ぜます。

手巻きずし

メニュー ◆ふつう カロリー ◆すし飯のみ1人分 約429kcal

	材料(4人分)	
	米3カップ	
	酒大さじ1	
	合わせ酢	
	米酢大さじ4	
	砂糖大さじ2	
	塩小さじ1	
	のり適量	
	刺身、卵焼き、納豆など適量	
	青じそ、わさび適量	
/		

1)米をよくとぎ、ざるに上げる。

- ②内なべに米と酒を入れ、水位目盛 「すし」の「3」まで水を入れて かき混ぜ、メニュー ふつうで 炊く。
- ③すしおけは酢水を含ませたふきんでふき、炊きあがったご飯を 一気にすしおけにあける。
- 4うちわで湯気をとばしながらご 飯をほぐし、すぐに合わせ酢を かけて練らないように混ぜる。



ひなちらし

メニュー ◆ふつう カロリー ◆1人分約598kcal

材料(4人分)
すし飯米3カップ分
干ししいたけの甘煮
干ししいたけ4枚
A { 砂糖大さじ2 A { しょうゆ大さじ1½
かんぴょうの甘煮
乾燥 かんぴょう20g
塩適量
B { 砂糖大さじ2 しょうゆ大さじ1½
菜の花のおひたし
菜の花 ······80g

塩鮭2切れ
· 錦糸卵
卵2個
塩小さじ1/2
片栗粉大さじ1 水大さじ1½
サラダ油 ····································
白ごま大さじ2
イクラ大さじ4

- ●すし飯を作る。●上記「手巻きずし」
- ②干ししいたけはぬるま湯につけて もどし、細切りにしてなべに入れ、 ひたひたにもどし汁を加えたあ と、Aを加え、汁気がなくなるま でゆっくりと煮含める。
- ③かんぴょうは洗って塩でもみ洗いし、塩気を洗い流し、かぶるくらいの水とBとともになべに入れ、 汁気がなくなるまで煮る。煮上がったらあらく刻む。
- 4菜の花は、色よく塩ゆでして水に とる。

水気をかたくしぼって1.5cm長さ

- に切り、Cに5分ほどつけ込み、ざるに上げて汁気をきる。
- ⑤塩鮭はアルミホイルに包んで焼き、骨と皮を取り除いて身はあらくほぐし、皮は細切りにする。
- ⑤卵は水でといた片栗粉と塩を加えてまぜる。これを、薄くサラダ油を引いたフライパンで2~3枚の薄焼き卵にし、冷めてから4~5㎝長さの細切りにして錦糸卵を作る。
- **7**すし飯に白ごまを混ぜ入れ、さらに、**23**を混ぜ入れて器に盛る。**45 6**とイクラを飾る。

鮭ずし

メニュー ◆ふつう カロリー ◆1人分約549kcal

,					- 7
	材料(4人分	})			
	米と合わせ	酢	P30)と同分量	1
	甘塩鮭			3切れ	l
	しょうが…			2かけ	
	貝割れ菜・			適量	
	酒、酢 …			適量	

- ●すし飯を作る。 →30ページ「手巻きずし」
- ②鮭を焦がさないように焼き、皮と骨を除いて酒、酢でほぐす。
- ③しょうがはせん切りにし、アクをぬく。貝われ菜は2cmに切る。
- ⁴すしめしに鮭、いり でま、しょうがをさ っくりと混ぜる。
- 5器にすし飯を盛り、 貝われ菜を散らす。



いなりずし

メニュー ◆ふつう カロリー ◆1人分約874kcal

材料(4人分)
米と合わせ酢P30と同分量
油あげ (長方形のもの)8枚
∫だし汁1カップ
A {砂糖
酒カップ½
しょうゆ大さじ3
みりん大さじ2
酢水適量
、甘酢しょうが ⋯⋯⋯⋯⋯⋯適量

- **1**すし飯を作る。**→**30 ページ「手巻きずし」
- ②油あげは半分に切り、 袋状に開く。熱湯を かけて油抜きをする。
- ③なべにAを熱し、油 あげを入れる。しょ うゆとみりんを加え、 弱火で煮る。煮汁だ けを煮つめ、再び油 あげを入れて煮ると、 つやが出る。そのま まさます。
- 4油あげの煮汁をそっと しばり、手に酢水をつけてすし飯をつめる。
- **6**器に盛り、しょうがをそえる。



手まりずし

メニュー ◆ふつう カロリー ◆1人分約359kcal

- ●すし飯を作る。 →30ページ「手巻きずし」
- ②白身魚は薄いそぎ切りに、スモークサーモンは長さを半分に切る。
- ③酢少々を加えた水にふきんを浸し、きつくしぼる。 このふきんの中央に白身魚2切れを少し重ねて並べ、すし飯を適 量のせて、ふきんの端を作る要領でしばって丸く形作り、中央を くぼませた後ふきんを外してくぼみにおろしわさびをのせる。
- ▲スモークサーモンも同様にして作り、小さく切ったレモンを飾る。

··適量 ···適量

●トマトは湯むきし、1.5cm角位に切る。

炊込みの炊飯容量 1.0Lタイプ3カップ(玄米は2カップ)まで

1.8Lタイプ 6カップ(玄米は4カップ)まで

・下記のポイントを押さえると、炊き上がりがよりおいしくなります。

水はボウルにくんで、

●最初の水はよく吸収されるので、ぬかのにおいを 吸わせないよう、手早く水を変えるのがコツ。 そのとき、ボウルなど別の容器に水をくんでおき、 一気に加えさっとかき混ぜ、素早く水を捨てます。

炊込みご飯のコツ

とぐときは指を立てて、 **手早く** (無洗米は軽くすすぐことをおすすめします。)

「とぐ→くんだ水を入れる→さっとかき混ぜ水を捨 てる」を、水のにごりがなくなるまで繰り返します。 とぐときは、指を立てて手早く混ぜるようにとぎ ます。とぎ始めてから3分ほどで終らせるのがべ スト。

へ 水加減をする前に、

●といだ米はザル等にあげて、水気を完全にきりま す。

4 具は米の上にのせて炊込む

- ●水加減をするときに調味料を加える場合は、加え たあとよく混ぜます。
- ●そのあと、具を米の上に均等にのせ、そのまま炊 飯します。具を米と混ぜると上手に炊けない場合

があります。

また、具の量が、メニュー集より多いと上手く炊 けないことがあります。

●調味料や具を入れたまま長時間おかない。また予 約炊飯もしないでください。 (炊込み)では(かんたん予約)は使えません)

●具は、色を生かしたいものや前もって煮ておくも のなどは、炊飯終了ブザーが鳴ったら加えます。 できるだけ手早く均等にのせ、すぐふたをして 10分間追加で蒸らします。

炊きあがったら

●炊きあがったら、保温を切って、約15分以内に ほぐして余分な水分を飛ばします。 このとき、まずご飯の周りにグルリとしゃもじを 差し入れ、ご飯の上下が入れ替わるようにふん わりと軽く、よくかき混ぜます。

炊込みご飯が残ったら

1食分ずつラップで包んで冷凍庫へ。 電子レンジであたため直したり、なべに水と 一緒にいれ、火にかけて雑炊にしても。

たけのこご飯

メニュー ◆炊込み カロリー ◆1人分約439kcal

材料	(4人分)	
米		·····3カップ
ゆて		200g
		適量
Α		大さじ3
	0.0.	大さじ2
		小さじ½
木の)芽	······適量

- ●たけのこは穂先を切り分け、たて半分 に切る。残りの部分は薄いいちょう切 りにする。
- 2米をよくとぎ、ざるにあげる。
- ❸内なべに米とAを入れて、水位目盛 「白米 |の「3 | に水加減し、混ぜる。
- 41を均一にのせ、メニュー 炊込み で炊く。
- ⑤炊きあがったら全体をよくほぐし、器 に盛って木の芽を散らす。



トマトライス

メニュー ◆炊込み カロリー ◆1人分約478kcal

(材料(4人分)
	米3カップ
	完熟トマト中2個
	いかの足2ハイ分
	塩小さじ1½
	サラダ油小さじ1
	バジル適量
1	オレガノ適量

- いかの足は2cmの長さに切る。
- ②米はざっと洗う程度でざるにあげる。
- ③内なべに米を入れ、付属の計量カップ で3カップ分の水を入れ、塩を加えひ と混ぜする。

トマトといかを上にのせて、表面を平 らにし、サラダ油を加えてメニュー 炊込みで炊く。

- 4炊きあがったら、バジルとオレガノを ふって、混ぜる。
- *バジル・オレガノはハーブの種類です。

五目(かやく)ご飯

カロリー ◆1人分約483kcal

材料(4人分)
米3カップ
鶏むね肉50g
にんじん中½本(約50g)
油揚げ1枚
たけのこの水煮30g
干ししいたけ3枚
∫ 薄口しょうゆ大さ じ2
みりん大さじ1
A ∤ 酒
塩小さじ1
^し だしの素 ····································
干ししいたけのもどし汁

- ●にんじんは皮をむき、油揚げは熱湯 をかけて油抜きする。
- 干ししいたけは約500 mLの水でも どして石づきをとる。
- 鶏肉、たけのことともにそれぞれを 細切りにする。
- 2米をよくとぎ、ざるにあげる。
- 3内なべに米を入れ水位目盛「白米」の 「3」まで干ししいたけのもどし汁を いれた後、Aを入れて混ぜる。
- 41の具をのせて(メニュー) 炊込み
- ⑤炊きあがったら全体をよくほぐす。



栗ご飯

メニュー ◆炊込み カロリー ◆1人分約530kcal

材料(4人分)
米3カップ
栗20個
A { みりん大さじ1½ A { みりん大さじ2 塩小さじ1

- ●要はきれいに皮をむき、しばらく水に さらしてよくアクを抜く。
- ②米をよくとぎ、ざるにあげる。
- 3内なべに米を入れ、水位目盛「白米」の 「3」に水加減し、Aを入れて混ぜる。
- 40をのせて、メニュー 炊込み で炊
- ⑤炊きあがったら、全体を軽く混ぜる。



鯛めし


メニュー ◆炊込み カロリー ◆1人分約360kcal

材料(4人分)	
米	····3カップ
昆布だし	500mL
鯛(上身)	240g
塩	適量
∫ しょうゆ	…大さじ1
A ~ 酒 ··············	…大さじ1
しみりん	…大さじ1
しょうが	1/2片

- ●鯛は全体が8等分になるように切り分 け、軽く塩をふって下味を付ける。
- 2鯛はグリルに入れて焼き、8分通り火 を诵してから取り出す。
- ③米はよくとぎ、ざるにあげる。
- 4内なべに3と昆布だしを入れ、水位目 盛「白米 | の「3 | に水加減し、Aを加え て混ぜる。
- **5**上に**2**を並べて、薄くスライスしたし ょうがをのせ
- メニュー 炊込みで炊く。
- ⑥炊きあがったら、全体を軽く混ぜる。
- *しょうがはお好みにより加減してください。



さつまいもご飯



材料(4人分)	
米3カップ	ĵ
さつまいも ······250g	g
酒大さじ2	2
塩小さじ1	ı
黒いりごま適量	ŀ

- ●さつまいもはよく洗い約1cm の輪切 りにして、さらにどの大きさに切り、 水にひたしてアクを抜く。
- 2米をよくとぎ、 ざるにあげる。
- ③内なべに米を入れ、水位目盛「白米」 の「3」に水加減し、酒、塩を加えて 混ぜる。
- **41**のさつまいもをのせ、 メニュー 炊込みで炊く。
- ⑤炊きあがったら全体をほぐして器に盛 り、お好みで黒いりでまをふる。

鮭の缶詰ご飯

メニュー ◆炊込み カロリー ◆1 人分約499kcal

材料(4人分)
米3カップ
鮭の缶詰(約200g) ······1缶
生しいたけ4枚
昆布だし ······500mL
酒大さじ3
A 〜 塩 ····················小さじ²/₃ しょうゆ ··········大さじ1
あさつき少々
80 C J E

34

- ●鮭の缶詰は身と汁に分ける。
- ②生しいたけは細切りにする。
- ③米をよくとぎ、ざるにあげる。
- 4内なべに、米、●の汁、昆布だしを入 れ、水位目盛「白米」の「3」に水加減し、 Aを加えて混ぜる。
- **60**の具と**2**を均一にのせて、 (メニュー) 炊込み で炊く。
- 6炊きあがったら軽く混ぜ、器に盛り、 あさつきを散らす。



あさりめし

メニュー ◆炊込み カロリー ◆1人分約446kcal

材料(4人分) ∞3カップ …500mL A しょうゆ………大さじ1 ...50mL …小さじ⅓ あさり(むき身)200g みつば. しょうが汁小さじ1

- ●あさりは塩水でさっと洗い、ざるにあげる。
- 2なべにA、あさりを入れて火にかけ、沸騰したら火を 止めて身と汁に分ける。汁はこし、身にはしょうが汁 をかける。
- **32**の汁にだし汁と酒を加える。
- 4米をよくといで、ざるにあげる。
- ⑤内なべに米と⑥を入れ、水位目盛「白米」の「3」に水加 減して混ぜ、メニュー 炊込み で炊く。
- ⑥炊きあがったらあさりを混ぜ、7~8分蒸らす。
- **7**器に盛って、切ったみつばを散らす。



ひじきの五目煮ご飯

だし汁……

しょうゆ ……大さじ3

砂糖 ……

...200mL

・大さじ1

・大さじ1

メニュー ◆炊込み カロリー ◆1人分約591 kcal

···10g

··**1**板



●ひじきは戻して水気を切る。3~4cmのざく切りにす

…1∕₃枚 しょうゆ ……

- 2にんじんは皮をむき、短冊に切る。
- ❸こんにゃくは縦半分に切って薄い短冊切りにし、1度 ゆでて水気を切る。
- 4れんこんは皮をむき、薄いいちょう切りにし、酢水に さらす。さっと洗って水気を切る。
- ⑤厚揚げは油抜きし、厚みを半分に切り、さらに縦に1 本包丁を入れてから5mm幅に切る。
- ⑥なべにサラダ油を熱し、②、③、④、①の順に炒め、A と6を入れ、中火にして汁気が無くなるまで煮から める。
- ⑦米をよくといで、ざるにあげる。
- ❸内なべに米とだし汁を入れ、水位目盛「白米」の「3」に 水加減し、混ぜる。
- 96の具を汁ごと広げてのせ、しょうゆを加え、 メニュー)炊込みで炊く。
- ⑩炊きあがったら軽く混ぜ、器に盛りごまを散らす。

おこわの炊飯容量

1.0Lタイプ 4カップまで 1.8Lタイプ 6カップまで

材料(4人分)

もち米

黒いりごま ………

ささげ ·······¹/₄カップ(約30a)

赤飯

メニュー ◆ふつう

カロリー ◆1人分約434kcal

- ●ささげはたっぷりの水でゆで、沸騰したらいったん湯を捨てる。
- **②**再びたっぷりの水を入れ、沸騰したら弱火にして、やや硬めにゆ でる。ささげと煮汁は分けて冷す。
- ❸もち米をよくとぎ、ざるにあげる。
- ④内なべに米を入れ、ささげのゆで汁を入れ、水位目盛「おこわ」の 「3 |に水加減する。
- **62**のささげをのせて1時間おき、メニュー ふつう、ねばり しゃっきりで炊く。
- 6炊きあがったら、全体をほぐして器に盛り、お好みで黒いりごま と塩をふる。



メニュー ◆ふつう カロリー ◆1人分約465kcal

_		_
	材料(4人分)	
	もち米3カップ	
	くちなし5個	
	酒大さじ1½	
	塩小さじ¾	
	黒豆 ······70g	
/		и.

①黒豆は洗って600mLの水につけ、一晩おく。

·····3カップ

そのまま火にかけ、沸騰したら火を弱めて、出てくる泡をこまめにすくい取 りながら、豆が軟らかくなるまで煮る。途中で湯が少なくなって、豆が水面 から出るようなら水を足す。煮上がったら、そのまま煮汁につけておく。

- **②**もち米はといでたっぷりの水に1時間おき、ざるにあげて水気を切る。
- ③くちなしの実は、2~3つに割って320mLのお湯に10~15分くらいつけ、 茶こしでこす。
- ④内なべに米と③の黄色い水、酒、塩を入れ、水位目盛「おこわ」の「3」に水加 減して混ぜ、黒豆をのせて、メニュー「ふつう」、「ねばり」「しゃっきり で炊く。

※禅の食事のなごりといわれ、地方によってはお祝いごとに赤飯のかわりに食べます。

中国風おこわ

メニュー ◆ふつう カロリー ◆1人分約554kcal

材料	(4人分)
もち	米3カップ
豚も	も肉 ·······150g
たけ	のこの水煮150g
	じん80g
干し	しいたけ3枚
サラ	ダ油大さじ1
ごま	油大さじ1
ſ	砂糖大さじ1
A {	しょうゆ大さじ3
l	酒大さじ2
ſ	塩少々
_	しょうゆ大さじ2
Вή	中華スープの素小さじ2
	干ししいたけのもどし汁
	/

- ●もち米は洗ってたっぷりの水 に1時間浸け、ざるにあげる。
- ②干ししいたけは400mLの水 でもどす。
- ③豚肉、たけのこ、にんじん、 しいたけは約1cmに切る。
- 4なべにサラダ油とごま油を入 れて熱し、③を炒め、Aで調 味する。
- ⑤内なべに 1とBを入れ、水位 目盛「おこわ」の「3」に水加減 し混ぜ、メニュー「ふつう」、
- ねばりしゃっきりで炊く。
- ⑥炊きあがったら、4を加え混 ぜる。



鮭おこわ

メニュー ◆ふつう

カロリー ◆1人分約542kcal

材料(4人分)
もち米3カップ
生鮭3切れ
みつば1/2束
白いりごま適量
「しょうゆ ⋯⋯⋯大さじ3
A 〜 みりん ··················大さじ3
「酒 ·······大さじ3 _」

- ●もち米はとぎ、たっぷりの水に 1時間浸し、ざるにあげて水気 で炊く。 を切る。
- 2鮭は1切れを4~5等分に切る。
- 3みつばはさっとゆで、水気を切 って長さ2cmに切る。

- ●なべにAと、水300mLを入れて 火にかけ、煮立ったら鮭を加え て、2~3分煮る。
- ⑤鮭を取りだし、煮汁は冷ます。 鮭は骨と皮を取り、身を細かく ほぐす。
- 6内なべにもち米、6の煮汁を入 れ、水位目盛「おこわ」の「3」に 水加減して混ぜ、(メニュー) ふつう、ねばりしゃっきり
- ⑦炊きあがったら
 ⑤の鮭を加えて 全体を混ぜ合わせ、器に盛り、 みつばを散らしてごまを添える。



山菜おこわ

メニュー ◆ふつう

カロリー ◆1人分約438kcal

材料	斗 (4人分)
	5米3カップ
ЩЯ	≷の水煮 ··················大さじ1 /
Α -	塩 ······························· 小さじ1 酒 ··························大さじ1
	だしの素適量

- 1もち米をよくとぎ、ざるにあげる。
- 2内なべに米を入れ、水位目盛「おこわ」 の「3 まで水を入れて、1時間浸す。
- ❸山菜は、洗って細切りにする。
- 4内なべにAを入れて混ぜる。
- **53**の具をのせて(メニュー) ふつう、 ねばりしゃっきりで炊く。
- **6**炊きあがったら、全体をほぐす。

おはぎ

メニュー ◆ふつう

カ ロリ ー ◆2個 (あん衣、きな粉衣) 27 8kc al

_	
	材料 (24個分)
	ごはん
	もち米2カップ
	塩少々
	粒あん
	あずき2カップ
	砂糖 ······280g
	塩少々
	きな粉大さじ5
	砂糖大さじ1

- ①あずきはたっぷりの水でゆで、沸 〈あん衣〉 とうしたら、ゆで汁を捨てる。再 4を、2で包む。 びたっぷりの水を加えて、指でつくきな粉衣〉 まんで軽くつぶれる位まで柔らか 4を平らにのばし、2をのせて包み、 く者る。
- 2砂糖を加え、かき混ぜながら煮詰 める。最後に塩を入れ、火から下 ろし冷ます。24等分し、丸める。
- ❸もち米はといでざるにあげ、内な べに入れ、水位目盛「おこわ」の 「2」に水加減して1時間おき、 メニュー ふつう、 ねばり しゃっきりで炊く。
- 4ご飯が熱いうちにすり鉢に入れ、 塩を加えて、すりこ木で半つぶし にし、24等分し、丸める。

全体にきな粉をまぶして、砂糖を かける。



1.0Lタイプ 3カップ(炊込みは2カップ)まで 1.8Lタイプ 6カップ(炊込みは4カップ)まで

玄米ご飯

メニュー ◆ふつう

カロリー ◆1人分約172kcal

材料(4人分)

・3カップ

- ●玄米は軽く洗い、ざるにあげる。
- ②内なべに①を入れ、水位目盛「玄米」の「3」に水加減する。
- 3 お米 玄米 で炊く。
- 4炊きあがったら、全体をよくほぐす。

※5分づきより玄米に近いものは、お米 玄米で、水位目盛「玄米」を使います。

白米に近いものは、お米の白米で、水位目盛「白米」を使います。

玄米あずきご飯

メニュー ◆炊込み	カロリー ◆1人分約381kcal
++#21	
1011年	0.1 ~
	2カップ
-, , .	40g
⟨ 水	100mL /

- あずきは軽く洗う。
- ②玄米は軽く洗い、ざるにあげる。
- 3内なべに2を入れ、水位目盛「玄米」の「2」に 水加減して、あずきをのせる。
- 4材料の水を加える。
- 5 お米 玄米を選び、メニュー 炊込みで 炊く。
- ⑥炊きあがったら、全体をよくほぐす。



玄米のサラダ

メニュー ◆ふつう

カロリー ◆1人分約299kcal

材料 (4人分)	
玄米ご飯玄米3カップ分	玉ねぎ1/₃個
ツナ缶詰 ·······90g	トマト1個
レモン汁適量	スライスアーモンド適量
砂糖適量	パセリ適量
レーズン適量	サニーレタス適量
ブランデー適量	フレンチドレッシング適量
ピーマン2個	

- ●玄米を炊いて冷ましておく。 →上記「玄米ご飯 |
- 2ツナは粗くほぐし、砂糖を加えたレモン汁少々をかける。
- ③レーズンはブランデーを少々かけておく。
- 4ピーマンは洗って、種を除いて粗みじんに切る。
- ⑤玉ねぎは粗みじんに切り、水にさらし、ふきんで絞る。
- トマトは湯むきして輪切りにし、種を取って角切りにする。
- ⑦パセリをみじん切りにする。
- ③サニーレタスを洗い、大きめにちぎって氷水で冷やす。
- 9サニーレタスを器にしいて、冷ました玄米を盛り入れ、
- ②~7の具を入れ、アーモンド、パヤリを飾りドレッシン グを添える。

白がゆ

メニュー ◆おかゆ カロリー ◆1人分約134kcal

材料(4人分)

1カップ

- ①米をよくとぎ、ざるにあげる。
- ②内なべに米を入れ、水位目盛「おかゆ」の「1」に水加 減する。
- 3(メニュー)おかゆで炊く。
- 4炊きあがったら、温めた器に盛る。

おかゆトッピング アラカルト

梅おろし

メニュー ◆おかゆ カロリー ◆1人分約8kcal

材料(4人分)

梅干し ……1個 しょうゆ ... 大根おろし150g

- ●梅干しは種を取って細かくちぎる。
- 2大根をおろし、 1と混ぜてしょうゆで味を調える。

めんたい豆腐

メニュー ◆おかゆ カロリー ◆1人分約45kcal

材料(4人分)

…√₃丁 しょうゆ………小さじ1

- ●辛子明太子 1 腹は、薄皮に縦に切れ目を入れ、中身 をしごき出す。
- 2豆腐はほぐし、酒とともになべで煎り付ける。
- 32に1としょうゆを加えて軽く煎る。

メニュー ◆おかゆ カロリー ◆1人分約137kcal

材料(4人分) 米……1カップ かぶの葉 せり … こまつな 大根の葉 …… 京菜ほか

おかゆの炊飯容量

1.0Lタイプ 1カップまで(具を入れるとき0.5カップまで) 1.8Lタイプ 1.5カップまで(具を入れるとき1カップまで)

メニュー ◆おかゆ カロリー ◆1 人分約1 01 kcal

材料(4人分)

豚ひき肉..... ······100g 酒 サラダ油·············大さじ1 しょうゆ ······ 漬物(しば漬けなど) …50g 七味唐辛子 …

- ●漬物は粗く刻んでおく。
- ②熱したフライパンにサラダ油をひき、ひき肉を炒める。
- 3ひき肉がパラパラになったら、①と酒、しょうゆを 加えて炒め、七味唐辛子をふる。



●10~3は白がゆと同様にする。

②青菜類は、熱湯でさっとゆで、水にとって荒く刻む。

31が炊きあがったら2と塩を入れ、再び5分ほど蒸 らす。

- 七 草—

せり、なずな、ごぎょう、はこべら、ほとけのざ、 すずな、すずしろの7種

38

仕様

			1.0Lタイプ		1.8Lタイプ		
電源		交流100V 50-60Hz					
消費電力 炊飯時 保温時		1200W		1300W			
		25W		30W			
炊	白米·無洗米	长·発芽米·胚芽米	0.18~1.0L	(1~5.5合)	0.18~1.8L	(1~10合)	
飯	玄米	玄米		(1~3合)	0.36~1.08L	(2~6合)	
谷量	飯 玄米 容 炊込み(白米・無洗米・発芽米)		0.18~0.54L	(1~3合)	0.36~1.08L	(2~6合)	
	炊込み(3	玄米)	0.18~0.36L	(1~2合)	0.36~0.72L	(2~4合)	
(最小	おかゆ		0.09~0.18L	(0.5~1合)	0.09~0.27L	(0.5~1.5合)	
5	. おこわ		0.36~0.72L	(2~4合)	0.36~1.08L	(2~6合)	
~ 最大)	すし(白ź	米・無洗米)	0.36~1.0L	(2~5.5合)	0.36~1.8L	(2~10合)	
	お急ぎ			上記最大容量の60%まで			
コードの長さ			1.0m(自動コードリール)				
外形寸法〈幅×奥行×高さ〉			257×361×216 (mm)		284×387×248 (mm)		
質	質 量		5.5kg		6.6kg		
構	 ●圧力IH方式 ●予約・炊飯・むらし自動方式 ●メモリータイマー式 ●安全装置つき(底センサー+ヒューズ) ●オールシーズン均一保温 ●ステンレス7層構造内なべ 						

- ●保温時の消費電力は、電圧100V、室温20℃の平均電力です。
- 電源 「切」 の状態での消費電力は、約0.9Wです。(電源プラグを接続した状態)
- 外観、仕様などを予告なく変更する場合があります。

愛情点検

★長年ご使用の ジャー炊飯器の点検を!

熱・湿気・ホコリなどの影響や、使用の度合いにより部品が劣化し、故障 したり、ときには安全性を損なって事故につながることもあります。



このような 症状は ありませんか

- ●電源コードやプラグが異常に熱い。
- ■コゲくさい臭いがする。
- ●製品に触れるとビリビリと電気を感じる。
- 自動的に切れないときがある。
- 冷却ファンが回らなくなった。
- ◆その他の異常・故障がある。



ご使用 中 止 故障や事故防止の ため、電源プラグ を抜いてから、必 ず販売店にご相談 ください。



三菱電機株式会社 三菱電機ホーム機器株式会社